



강릉아트센터 소공연장 무대조명장치 회로배치도



STAGE POWER PANEL



STAGE POWER PANEL

75	75	RD15	RD15
----	----	------	------

NO.4 F/P

73	73	RD13	RD13	DMX
----	----	------	------	-----

NO.3 F/P

71	71	RD11	RD11
----	----	------	------

NO.2 F/P

69	69	RD9	RD9	DMX
----	----	-----	-----	-----

NO.1 F/P

61	62	63	64	61	62	63	64(61~64) X 총 6 SET, (65~68) x 총 6 SET....	65	66	67	68	65	66	67	68
----	----	----	----	----	----	----	----	--	----	----	----	----	----	----	----	----

UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN

RD7	45	DMX	46	47	48	49	RD7	50	51	52	53	54	RD8	55	56	57	58	59	DMX	60	RD8
-----	----	-----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	-----

NO.3 SUSPENSION LIGHT BATTEN

RD5	29	DMX	30	31	32	33	RD5	34	35	36	37	38	RD6	39	40	41	42	43	DMX	44	RD6
-----	----	-----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	-----

NO.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN

RD3	13	DMX	14	15	16	17	RD3	18	19	20	21	22	RD4	23	24	25	26	27	DMX	28	RD4
-----	----	-----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	-----

NO.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN

RD1	1	DMX	2	3	4	RD1	5	6	7	8	RD2	9	10	11	DMX	12	RD2
-----	---	-----	---	---	---	-----	---	---	---	---	-----	---	----	----	-----	----	-----

APRON LIGHT

76	76	RD15	RD15
----	----	------	------

NO.4 F/P

74	74	RD13	RD13	DMX
----	----	------	------	-----

NO.3 F/P

72	72	RD11	RD11
----	----	------	------

NO.2 F/P

70	70	RD9	RD9	DMX
----	----	-----	-----	-----

NO.1 F/P

81	81
82	82
83	83
84	84

FRONT SIDE
LIGHT

89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CEILING LIGHT BATTEN

99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CEILING LIGHT BATTEN

RD20	RD19	112	111
------	------	-----	-----

PIN ROOM

RD18	RD17	110	109
------	------	-----	-----

85	85
86	86
87	87
88	88

FRONT SIDE
LIGHT